

NOTICE DE MONTAGE

DECOREZ VOTRE INTERIEUR AVEC CE SUPPORT LUMINEUX ULTRA TENDANCE !

CONTENU :

- 1 support bois à décorer (partie avant et partie arrière)
- 1 guirlande lumineuse des ampoules LED
- Des caches-ampoules
- Des fixations
- Des vis

INSTRUCTIONS DE MONTAGE :

- 1- Séparer les différentes parties du support lumineux.
Important : Décorer les parties du support lumineux avant le montage avec de la peinture, du masking tape, des papiers décoratifs...
- 2- Placer les cache-ampoules sur la face avant du support.
- 3- Insérer les fixations en plastique sur chaque ampoule LED : elles serviront à maintenir la led dans le cache-ampoule.
- 4- Placer la guirlande à l'arrière du support en introduisant chaque ampoule LED munie de sa fixation en plastique dans les trous prévus à cet effet.
- 5- Insertion des piles dans le boîtier de commande :
Ouvrir la base du boîtier et installer 2 piles AA /LR6 (non fournies) en respectant le sens d'installation (+ /-).
Glisser l'interrupteur en position « ON » (MARCHE).
Afin de maximiser la durée de vie des piles, mettre l'interrupteur en position « OFF » (ARRET), après chaque utilisation.
- 6- Après vérification du bon fonctionnement de la guirlande, visser la partie arrière pré-percée du support à l'aide des vis.

Astuce : Fixer le boîtier de commande à l'arrière du support à l'aide d'un double-face s'il n'y a pas d'emplacement prévu pour lui.

Précautions d'emploi :

- Usage intérieur uniquement,
- Tenir à l'écart des sources de chaleur et de l'humidité.
- Piles AA / LR6 non fournies
- Possibilité de changer les piles en respectant le sens d'installation (+/-).

