



J14/KE14



CS10



CS120WT



DS-140

	Débutante	Intermédiaire	Intermédiaire+	Créative
Technologie	Mécanique	Electronique	Electronique	Electronique
Fonctions de couture	14	40	40	40
Boutonnière	1 (4 étapes)	5 (1 étape)	5 (1 étape)	5 (1 étape)
Eclairage par LED	Oui	Oui	Oui	Oui
Système d'enfile-aiguille		Oui	Oui	Oui
Bras libre	Oui	Oui	Oui	Oui
Position de canette horizontale/à plat	Oui	Oui	Oui	Oui
Réglage longueur du point		Oui	Oui	Oui
Réglage largeur du point		Oui	Oui	Oui
Griffes d'entraînement	6	6 + abaissement	6 + abaissement	7 + abaissement
Ecran LCD		Oui	Oui	Oui (HD)
Variateur de vitesse de couture				Oui
Position arrêt de l'aiguille (haut/bas)				Oui
Touche Marche/Arrêt				Oui
Livrée avec accessoires	Oui	Oui	Oui	Oui
DVD d'instructions	Oui	Oui	Oui	Non
	Points utilitaires basiques pour la couture simple Machine pré réglée	Points utilitaires & décoratifs confection/décoration	Points utilitaires & décoratifs confection/décoration	Points utilitaires & décoratifs confection/décoration + meilleur confort d'utilisation.
Le petit +	 KE14 livrée avec protège-doigts		Livrée avec table d'extension Exclusivité Cultura	Pratique pour le Quilting/Patchwork