

brother
at your side



J14/KE14s





CS10



CS120WT



FS60

	Débutante Mécanique	Intermédiaire Electronique	Intermédiaire+ Electronique	Créative+ Electronique
Technologie				
Fonctions de couture	14	40	40	60
Boutonnière	1 (4 étapes)	5 (1 étape)	5 (1 étape)	7 (1 étape)
Eclairage par LED	Oui	Oui	Oui	Oui
Système d'enfile-aiguille		Oui	Oui	Oui
Bras libre	Oui	Oui	Oui	Oui
Position de canette horizontale	Oui	Oui	Oui	Oui
Réglage longueur du point		Oui (5 mm maxi)	Oui (5 mm maxi)	Oui (5 mm maxi)
Réglage largeur du point		Oui (7 mm maxi)	Oui (7 mm maxi)	Oui (7 mm maxi)
Griffes d'entraînement	6	6 + abaissement	6 + abaissement	7 + abaissement
Ecran LCD		Oui	Oui	Oui (rétroéclairé)
Variateur de vitesse de couture				Oui
Position arrêt aiguille (haut/bas)				Oui
Touche Marche/Arrêt				Oui
Livrée avec accessoires	Oui	Oui	Oui	Oui
DVD d'instructions	Oui	Oui	Oui	Oui
Besoin	Points utilitaires basiques pour la couture simple	Points utilitaires & décoratifs confection/décoration	Points utilitaires & décoratifs confection/décoration	Points utilitaires & décoratifs confection/décoration
Le petit +	Machine pré réglée		Livrée avec table d'extension	+ confort d'utilisation
	 KE14s livrée avec protège-doigts		 Exclusivité Cultura	Points de Quilting/Patchwork Points de Croix